

第 1 章

系统管理员密码设定

1.1 简介

您可以方便地在**基本设定**里设定管理员密码、局域网接口、本地的DHCP服务器、以及无线局域网接口。在这一章里，我们将重点介绍**管理员密码设定**。

基本设定

- 快速设定向导
- 系统管理员密码设定**
- 局域网TCP/IP与DHCP设定
- 无线局域网设定

1.2 更改管理员密码

出于安全考虑，我们建议您为您的路由器设置一个管理员密码。因为在最初的设置中，路由器是没有密码的。如果不配置密码，路由器对任何访客都是开放的，因此他们也就可以轻易的登录您的路由器更改您的设置。

点击**管理员密码设定**，就会出现下面的界面：

旧密码	:	<input type="text"/>
新密码	:	<input type="text"/>
重新输入新密码	:	<input type="text"/>

Administrator Password Setup

旧密码： 在这里输入当前的密码。如果您是第一次设置密码，可以不输入此项。

新密码： 在此处输入新地密码。

重新输入新密码： 再次输入新密码。

设置完成之后，请点**OK**确认。