

# 第 16 章 连线状态

## 17.1 介绍

连线状态提供了关于Vigor路由器局域网以及广域网的状态信息，您可以通过这个页面来检查路由器的连线状态。

## 17.2 连线状态综述

在路由器主界面单击**连线状态**可以打开连线状态页面。在下图所示的例子中，路由器配置静态IP上网。



### 17.2.1 系统状态

**系统运行时间：**此项状态显示路由器开机时间，格式为小时：分钟：秒。  
路由器重启后该时间会清零。

### 17.2.2 局域网状态

**IP 地址：**路由器的局域网IP地址。

**TX 封包：**路由器启动后的发送的封包总数。

**RX封包：**路由器启动后的接收的封包总数。

### 17.2.3 WAN状态

**模式：**表明目前使用的宽带模式，根据连接方式的不同，可以显示的项  
有：PPPoE, PPTP, DHCP, Static IP。

**网关IP地址：**显示网关的IP地址。

**IP地址：**显示路由器WAN口的IP地址。

**TX封包：**这段连接时间内所发送的IP封包的总数。

**传送速率：**向外发送封包的速率，单位是字符每秒。

**RX封包：**这段连接时间内所接收的IP封包的总数。

**传送速率：**接收封包的速率，单位是字符每秒。

**已运行时间：**宽带连线时间，格式为小时：分钟：秒。

**拨\断开PPPoE或PPTP连接：**如果宽带上网方式是ADSL，可以单击此  
处来拨号或断开PPPoE/PPTP连接。