

第 17 章

VPN连接管理

18.1 VPN连接管理

在VPN连接管理页面里，你可以手动拨出一条VPN连接，也可以手动断掉一条VPN连接。另外，你也可以查看已经连好的VPN隧道的即时状态。



在系统管理里点击**VPN连接管理**，进入下面所示的界面。

拨号：在LAN-to-LAN设定档里，所有拨叫方向是“拨出”或“两者均有”的设定档，都会显示在下拉菜单里。有两种方式可以发起连接，一种是有从本地局域网访问远端局域网IP的数据包触发连接；另一种就是在本页面手动点“拨号”按钮，发起连接。

更新间隔 & 刷新：选择自动刷新本页面显示信息的时间间隔，有3个选项，

VPN Connection Management

5秒，10秒和15秒。也可以点“刷新”按钮强制刷新本页面信息。

当前页面 & Next: Vigor 2900VG支持最多32条VPN连接，在一个页面无法完全显示所有的连接。可点击“Next”按钮查看显示在其它页面的VPN连接的状态。当前页面栏显示了当前的页数。

Drop: 点选该按钮可以强行断开一条VPN连接。

数据已/未加密: 绿色表明该VPN隧道使用了加密算法，譬如使用MPPE加密的PPTP，使用ESP的IPSec等。黑色表明该VPN隧道没有使用加密方法，譬如使用AH的IPSec，纯L2TP连接。

系统管理 > VPN连线管理

拨出工具 更新间隔: 5 刷新

(test) 172.17.1.62 拨号

VPN 连接状态 Next

当前页面: 1

VPN	类型	远端IP	虚拟网络	发送封包数	传送速率	接收封包数	接收速率	运行时间
2 (test)	PPTP/MPPE	172.17.1.62	192.168.10.0/ 24	0	0	1	6	0:0:9

Drop

xxxxxxxx: 数据已加密。
xxxxxxxx: 数据未加密。