

第 21 章 管理设定

22.1 简介

默认情况下，您可以在任何操作系统上用任何telnet客户端或Web浏览器来配置路由器，而不需要任何特殊的软件或工具。然而，出于对某些特殊原因的考虑，您或许想更改路由器内建的Telnet或Web服务器的服务端口号，设定接入列表，或者不允许别人从Internet远程访问您的路由器。这样做的好处是不言而喻的，它可以拒绝非法登录从而起到保护路由器不被非法篡改。

22.2 配置

点击**管理设定**选项，就会看到下面的配置页面。

Management Setup

命令 > 系统管理 > 管理设定

管理接入控制		管理通讯端口设定	
<input type="checkbox"/> 启用远端固件升级 (FTP)		<input type="radio"/> 预设通讯端口 (Telnet:23, HTTP:80, HTTPS:443, FTP:21)	
<input type="checkbox"/> 允许从Internet进行管理		<input checked="" type="radio"/> 用户自定义通讯端口	
<input checked="" type="checkbox"/> 禁止来自Internet的PING		Telnet通讯端口 : <input type="text" value="23"/>	
		HTTP通讯端口 : <input type="text" value="80"/>	
		HTTPS通讯端口 : <input type="text" value="443"/>	
		FTP通讯端口 : <input type="text" value="21"/>	
接入列表		SNMP设定	
列表	IP	<input type="checkbox"/> 启用SNMP代理程序	
	子网掩码	Get Community : <input type="text" value="public"/>	
1	<input type="text"/>	Set Community : <input type="text" value="private"/>	
2	<input type="text"/>	管理员主机IP : <input type="text"/>	
3	<input type="text"/>	Trap Community : <input type="text" value="public"/>	
		通知主机IP : <input type="text"/>	

OK

22.2.1 管理接入控制

启用远端固件升级 (FTP)：勾选该功能可允许从Internet通过FTP（文件传输协议）远程升级固件。

允许从Internet进行管理：勾选该功能可允许系统管理员从Internet上远程登录路由器。此选项默认是关闭的。

禁止来自Internet上的Ping：勾选该功能可以防止别人利用ping命令来探测您是否在线。此选项默认是打开的。

22.2.2 接入列表

您可以指定哪些特定的主机或网络可以从Internet远程访问您的路由器。您最多可以设置三条记录。

IP: 您可以在这里设定哪些IP地址的主机可以访问路由器。

子网掩码: 设定在哪些子网中的主机可以访问路由器

22.2.3 管理通讯端口设定

预设通讯端口: 路由器出厂时预先设好的通讯端口，即默认端口。

用户自定义通讯端口: 您可以在这里设置自己想使用的端口。

22.2.4 SNMP设定

启用SNMP代理程序: 勾选此框可以开启路由器内建的SNMP代理程序。

Get Community: 为SNMP GET命令的管理community指定一个字符串。

Set Community: 为SNMP SET命令的管理communtiy指定一个字符串。

管理主机IP: 指定SNMP管理主机的IP地址。

Trap Community: 为SNMP TRAP的管理communtiy指定一个字符串。

通知主机IP: 指定一个IP地址用于接收TRAP通告。